


## BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ► i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet  viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m<sup>3</sup>.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

### TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.



## Displayvisninger

Vandmængde i m<sup>3</sup>

6283 1.1

Aktuelt flow i m<sup>3</sup>/h

12345 1.2

Vandmængde m. høj opløsning

6283 123 1.3

Fejlkoder

E----- 1.4

Fejltid i timer

Eh 0 1.5

Sekundær adresse = målernr.  
(skifter automatisk)

SEC\_Adr 1.6 378264 15

Softwareversion

F02-003 1.7 C 39299

Displaytest

\*88888888\* 1.8

Batterilevetid

bAtt 1.9 180330

Fejlkoder:

- C 1 RAM-fejl.
- E 1 Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- A 1 Baglæns flow.
- A 2 Lækagealarm.
- A 6 Temperatur under 3°C.
- A 9 Batteri næsten brugt.



Optisk knap

smart in solutions

Materiale nummer: 3025565  
10/2014