

VAGTORDNING OG VEJLEDNING TIL HUSPUMPESTATIONER

EJERFORHOLD

Kloakforsyningen er ejer af huspumpebrønden og det tilhørende styreskab. Ejendommen er ejer af de private kloakledninger fra huset til huspumpebrønden og ligeledes kloakledningen fra huspumpebrønden til ejendommens skel. Den enkelte grundejer skal selv påtage sig drift og vedligeholdelse af den private kloak.

INFORMATION OM FEJL

Der er fejl på Gribvands huspumpe når:

- Den røde lampe på styreskabet lyser
- Den grønne lampe ved siden af el-måleren i styreskabet ikke lyser

I tilfælde af ovenstående situationer, er der tale om et driftsproblem som Gribvand tager sig af.

Hvis den grønne lampe lyser og den røde er slukket, er huspumpebrønden fuldt funktionsdygtig.

DRIFTSPROBLEMER

GribVand tager sig af driftsproblemer vedrørende huspumpen uanset tidspunkt.

Vagttelefon (hele døgnet): 48 40 41 00 (tryk 4)